



## Guida al sottofondo per un'installazione sicura: valido per Italia



<b>Adesivo:</b>	<b>DLW Wetroom Pavimento</b>
<b>Adesivo a dispersione</b>	Thomsit K188E
<b>Polyurethane adesivo</b>	Thomsit R710

### Preparazione del sottofondo per i pavimenti menzionati sopra:

Tipo di sottofondo	Calcio solfato e pavimento continuo umido in calcio solfato	Pavimento continuo in cemento	Superfici compatte non assorbenti
<b>Umidità residua concessa</b>	≤ 0,5 % (CM)	≤ 2,0 % (CM)	
Il sottofondo non deve presentare alcuna infiltrazione			
<b>Preparazione del sottofondo</b> Sequenza della procedura	sand down brush vacuum off	brush vacuum off	brush vacuum off  blast or mill vacuum off
<b>Pimer</b> Primer a dispersione:  Primer di resina epossidica:	Thomsit R766 or R777	Thomsit R766 or R777  Thomsit R755	Thomsit R755  twice primed, plus fire-dried quartz sand grain size 0,3 - 0,7 mm; at least 2 kg/m <sup>2</sup>
<b>Composto di lisciatura</b> Spessore dello strato: minimo 2 mm	Thomsit DX, XXL, SL85	Thomsit DX, XXL, SL85	Thomsit DX, XXL, SL85

Queste raccomandazioni sono state redatte principalmente come riferimento Standard per edifici nuovi. In casi specifici è possibile che vi siano alcune differenze dopo che si sia consultato Henkel AG & Co. KGaA. In questo caso durante i lavori di rinnovo, mettersi in contatto con Henkel AG & Co. KGaA, chiamando [www.Thomsit.com](http://www.Thomsit.com). Fare sempre riferimento alle istruzioni del produttore. Il Fabricante è responsabile dell'uso di tutte le risorse in accordo con le condizioni.



## Guida al sottofondo per un'installazione sicura: valido per Italia



<b>Adesivo:</b>	<b>DLW Wetroom Pavimento</b>	
<b>Adesivo a dispersione</b>	Ultrabond Eco V4 SP	Ultrabond Eco VS 90

### Preparazione del sottofondo per i pavimenti menzionati sopra:

Tipo di sottofondo	Sottofondi in gesso o anidrite continuo umido in calcio solfato	Sottofondo cementizio	Calcestruzzo	
<b>Umidità residua concessa</b>	≤ 0,5 % (CM)	≤ 2,0 % (CM)	Il sottofondo non deve presentare alcuna infiltrazione	
<b>Preparazione del sottofondo</b> Sequenza della procedura	pennello Depolverare	pennello Depolverare	pennello Depolverare	Sabbiatura o Pallinatura vacuum off sabbicare
<b>Primer</b> Primer a dispersione:  Primer di resina epossidica:	Primer G	Primer G	Primer MF Due mani di primer, piu spagliatura di quarzo sulla seconda mano fresca	
<b>Composto di lisciatura</b> Spessore dello strato: minimo 2 mm	Ultraplan	Ultraplan	Ultraplan	

Queste raccomandazioni sono state redatte principalmente come riferimento Standard per edifici nuovi. In casi specifici è possibile che vi siano alcune differenze dopo che si sia consultato Mapei GmbH. In questo caso durante i lavori di rinnovo, mettersi in contatto con Mapei GmbH, chiamando [www.mapei.com](http://www.mapei.com). Fare sempre riferimento alle istruzioni del produttore. Il Fabricante è responsabile dell'uso di tutte le risorse in accordo con le condizioni.



## Guida al sottofondo per un'installazione sicura: valido per Italia



<b>Adesivo:</b>	<b>DLW Wetroom Pavimento</b>
<b>Adesivo a dispersione</b>	UZIN KE 2000 S UZIN KE 2428

### Preparazione del sottofondo per i pavimenti menzionati sopra:

Tipo di sottofondo	Calcio solfato e pavimento continuo umido in calcio solfato	Pavimento continuo in cemento	Superfici compatte non assorbenti
<b>Umidità residua concessa</b>	≤ 0,5 % (CM)	≤ 2,0 % (CM)	
Il sottofondo non deve presentare alcuna infiltrazione			
<b>Preparazione del sottofondo</b> Sequenza della procedura	levigare aspirare	levigare aspirare	levigare o pallinare aspirare
<b>Pimer</b> Primer a dispersione:  Primer di resina epossidica:	UZIN PE 360	UZIN PE 360  UZIN PE 460 disperdere la sabbia quarziosa di grana 0,3-0,8 mm sulla superficie ancora umida.	UZIN PE 360  UZIN PE 460 disperdere la sabbia quarziosa di grana 0,3-0,8 mm sulla superficie ancora umida.
<b>Composto di lisciatura</b> Spessore dello strato: minimo 2 mm	UZIN NC 170	UZIN NC 170	UZIN NC 170

Queste raccomandazioni sono state redatte principalmente come riferimento Standard per edifici nuovi. In casi specifici è possibile che vi siano alcune differenze dopo che si sia consultato Uzin Utz AG. In questo caso durante i lavori di rinnovo, mettersi in contatto con Uzin Utz AG, chiamando [www.uzin-utz.com](http://www.uzin-utz.com). Fare sempre riferimento alle istruzioni del produttore. Il Fabricante è responsabile dell'uso di tutte le risorse in accordo con le condizioni.